

Szilikon vibrátor The Cucumber (25,5 cm)

Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Tárolja dobozban vagy textilzacskóban, más erotikus segédeszközöktől elkülönítve.

Töltés

- Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez az USB-kábellel vagy az adapteren keresztül a konnektorhoz.



Vezérlés

- A vibrátort az ON/OFF feliratú vezérlőgomb hosszú lenyomásával kapcsolhatja be és ki.
- Ugyanazon gomb rövid megnyomása megváltoztatja a rezgési programokat.

Vibrációs programok

- 10 vibrációs program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon

Szín

- Zöld

Méretek

- Teljes hossza: 25,5 cm
- Átmérő: 2,5-3,5 cm
- Súly: 195 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.