

## Vibrátor Eggplant (20 cm)

### Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Dobozban vagy textil tasakban tárolandó.

### Töltés

- Csatlakoztassa a játékot a powerbankhoz az USB-kábellel vagy az adapteren keresztül a konnektorhoz.

### Vezérlés

- Nyomja meg hosszan a padlizsánszáron lévő vezérlógombot a be- és kikapcsolásához.
- A vezérlógomb rövid megnyomásával programokat válthat.

### Vibrációs programok

- 10 vibrációs program

### Vízállóság

- Vízálló

### Anyag

- Szilikon

### Szín

- Lila

### Méretek

- Hossza: 20 cm
- Átmérő: 3-4 cm
- Súly: 165 g



#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy  
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.