

MyStim Digital forrás elektroszexhez + ajándék Plüss bilincs

Karbantartás

Az electrosexhez való készlet nem vízálló, de magának a készüléknek a karbantartására csak egy pillanatot fog fordítani. Ne áztassa vízbe magát az akkumulátort, az elektródákat vagy a vezetékeket. Megsértheti magát.

- A gyártó azt javasolja, hogy a vezetékeket nedves ruhával tisztítsa meg, és enyhén porolja be erotikus porral. Ezzel megakadályozhatja, hogy összegabalyodjanak, és javítja vezetőképességüket is.
- Minden használat után tárolja az öntartó elektródákat visszazárható tartályokban, hűvös, száraz helyen. Ideális lenne egy hűtőszekrény. Meghosszabbíthatja az elektródák élettartamát, ha egy csepp hideg, nem desztillált vizet csepegtet a tapadókorongok területére. Ezután fordítsa meg a tapadókorongokat, és szárítsa meg őket a szabad levegőn.



Töltés

A digitális alap **egy 9V 6F22 elemmel** működik, amely a csomag része. Javasoljuk, hogy jó minőségű újratölthető akkumulátorokat használjon. A lemerült elem cseréjéhez távolítsa el a fedelet a vezérlőpanelről, helyezzen be egy új elemet, és tegye vissza a fedelet a vezérlőre. Ha hosszabb ideig nem használja a forrást electrosexhez, vegye ki az elemet a rekeszből. A sav beszivároghat a generátorba, és visszafordíthatatlanul károsíthatja a készüléket. Az akkumulátor körülbelül 90 percig bírja működés közben.

Vezérlés

Ellenőrzés MyStim Digital forrás egy kis gyakorlást igényel, de ez olyan dolog, amit nem tudsz kezelni. A generátorhoz két eszközt is csatlakoztathat, ezért kapcsolja be az eszközt a bal és a jobb tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, amíg kattantást nem hall. A készülék ismételt kikapcsolásához forgassa el a kereket az óramutató járásával ellentétes irányba.

Az **Impulzusok hosszát** minden programhoz beállíthatja **a bal oldali forgókerékkel**, amelyet könnyen megtalálhat a generátor felső szélén. Az impulzus hossza simán állítható 30 és 260 µs között.

Az **Elektroimpulzusok frekvenciáját** minden programhoz beállíthatja **a jobb oldali rózsaszín kerék elforgatásával**. Az impulzusfrekvencia zökkenőmentesen szabályozható 2 és 150 Hz között.

Az elektroimpulzusok intenzitását a forrás felső szélén található két rózsaszín gombbal szabályozhatod, attól függően, hogy melyik oldalon csatlakoztattad a tápkábelt azokkal az elektródákkal vagy egyéb tartozékokkal, amiket a forráshoz szeretnél csatlakoztatni. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növeli, ellenkezőleg, fokozatosan csökkenti az elektromos impulzusok intenzitását. **A bal oldali forrás CH1 felirattal van ellátva a**

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

kijelző felső részén , a jobb oldali pedig CH2 .

A vezérlőpulton a forrás bekapcsolása után **hét előre beállított programot** állíthat be, amelyek **B, N, M, MR, MRW, SDR és SDW** betűkkel vannak jelölve. Ezeket a programokat a „**MODE**” gomb rövid megnyomásával válthatja át. Ezen módok mindegyikénél simán módosíthatja az elektroimpulzusok intenzitását egy 1-től 8-ig terjedő skálán a vezérlő tetején található rózsaszín fogaskerék segítségével.

Az **IDŐ** gombnak köszönhetően szabályozhatja az egyes programok hosszát. Az időzítőt 10, 20, 30, 40, 50 és 60 percre állíthatja be, majd a kiválasztott ciklus lejárta után a generátor kikapcsol.

A **WIDTH** gombbal állítsa be az **impulzus hosszát** 50 és 250 között. A nyíl szimbólummal jelölt felső gomb rövid megnyomásával növeli az impulzusok intenzitását, az alsó gomb megnyomásával pedig csökkenti az impulzusok intenzitását. .

A **RATE** gombbal állítsa be az **impulzusfrekvenciát** 2 és 150 között másodpercenként. A felső gomb rövid megnyomásával felgyorsítja a pulzusszámot, az alsó "RATE" gomb megnyomásával lassítja a pulzust.

Vízállóság

Az Electrosex és a vízi játék nem jár együtt, mert megsérülhet, vagy komoly rúgást kaphat. Ezért ezekkel a merész BDSM gyakorlatokkal kerülje el a fürdőszobát, és élvezze a kellemes pillanatokat, például a hálószoba ajtaja mögött.

Design és alak

Az elektrosexhez való készlet modern és időtlen benyomást kelt. Maga a generátor egy walkie-talkie-ra hasonlít, és téglalap alakú formájának köszönhetően játék közben is jól illeszkedik a kézbe. A vezérlőpanelt egy visszahúzható műanyag burkolat védi, amely kattánás után megakadályozza a véletlen programváltást. A szett tartozékait egy praktikus, fogantyús műanyag tok habszivacs magjába szépen elrejtve találod.

Anyag

Az ABS műanyag a tartós anyagok közé tartozik, amelyek hosszú élettartammal rendelkeznek. Az öntapadó elektródák gumírozott alsó része speciális gélréteggel rendelkezik, amely a bőrre tapadva kissé kihűl, de egy idő után alkalmazkodik az emberi test hőmérsékletéhez és nem irritálja a bőrt.

Szín

A fekete és a kifejezetten rózsaszín kombináció érzékinek, provokatívnak és titokzatosnak tűnik. Ízelítőt kap a fájdalom ízű élvezet titokzatos világából.

Méretek

A digitális alap kényelmesen elfér a férfiak és a nők tenyerében. A műanyag tok masszív benyomást kelt, és méretének köszönhetően elrejtethető benne minden más, a forráshoz csatlakoztatni kívánt alkatrész is.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- A stimuláló készülék méretei: 95 × 65 × 25 mm
- Az öntapadó elektródák méretei: 3,8 × 3,8 cm
- A generátor súlya akkumulátorral együtt: 115 g
- Súly beállítása tok: 750 g

Biztonsági előírások

- Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
- Ne használja a terméket beteg, sérült vagy egyéb módon irritált bőr esetén. Csak jó fizikai állapotban használja.
- Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
- Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
- Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
- Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
- A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
- Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
- Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját felelősségére történik.
- A helytelen kezeléssel és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károk és balesetek semmilyen körülmények között nem vállalhatók felelősség.
- Szívleállás veszélye. Ne használja, ha pacemakere, szívritmuszavara vagy egyéb szívproblémája van.
- Ne használja terhesség alatt.
- Ne érintkezzen vízzel.
- Ne Helyezze az elektródákat a nyakra, halántékra és egyidejűleg a hátra és a mellkasra.

www.ruzovyslon.cz

Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

Eladó:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, Csehország

Cg: 28642317, Asz: CZ28642317

bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.