

ZINI Roae szilikon vibrátor

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása kiválóan alkalmas használat utáni kezelésre. A Zini-t a többi erotikus segédeszköztől elkülönítve tárolja, ne kerüljön közvetlen érintkezésbe, mert az egyes anyagok egymásra reagálhatnak.

Töltés

Töltési idő: a teszt során **kb. 1 óra 13 percet** mértünk (töltés közben pirosan világít a jelzőlámpa, ha a Zini fel van töltve, a jelzőfény **zöldre** vált).

Kitartás egy töltéssel: a teszt során vibrációt és 2 impulzus programot váltogattunk és **kb 5 óra 30 percig** mértünk (nincs különbség, amikor a vége felé gyengülnek a rezgések).

- lemerült akkumulátor... a plusz és mínusz gombok pirosan villognak, töltse fel a vibrátort a mellékelt töltővel
- töltés kijelző pirosan világít, akkumulátor állapota 10-90%
- feltöltött kijelző zöld kijelző, akkumulátor állapot 90% felett

Vezérlés

A beállításokat a **PLUSZ** gombbal kapcsoljuk be.

- **5 különböző intenzitású szintet** állíthatunk be. Használja a **PLUSZ** jelet a rezgés bekapcsolásához (nyomja meg az intenzitás növelésének váltásához).
- Az **impulzusprogramokat** a (kerék) gombbal lehet beállítani (az impulzusprogramokat ezután a **MÍNUSZ** gombbal lehet váltani). Összesen **7 impulzusprogramot** tudunk beállítani. A hetedik program után a teljes ciklus megismétlődik.
- A gomb (kerék) lenyomásakor az impulzusprogramokról visszatérünk a klasszikus vibrációhoz.
- Nyomja meg többször a **MÍNUSZ** gombot a rezgés **kikapcsolásához**.
- Lehetőség a **RANDOM** mód beállítására - véletlenszerű rezgésválasztás.

- **bekapcsolás** ... a plusz (+) gomb rövid megnyomása
- **ki** ... rövid lenyomása mínusz (-) vagy hosszabb lenyomás (2 másodperc) mínusz (-)... a program típusától függően
- sebesség +... a plusz (+) gomb rövid megnyomása egy lépéssel **növeli** a sebességet
- sebesség -... a mínusz (-) gomb rövid megnyomása egy lépéssel **csökkenti** a sebességet
- sebesség max... a plusz (+) gomb hosszan lenyomva (2 másodperc) a sebességet a legmagasabb ötödik fokozatra **növeli**
- impulzus bekapcsolva... a középső gomb (o) rövid megnyomásával **a** Speed mód impulzus módba kapcsol
- impulzusok kikapcsolnak... a középső gomb (o) rövid **megnyomásával** az impulzus üzemmód Sebesség üzemmódra vált



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- következő impulzusok... a plusz (+) gomb rövid megnyomásával átvált a következő impulzusprogramra
- előző impulzusok... a mínusz (-) gomb rövid megnyomásával átvált az előző impulzusprogramra
- véletlenszerű impulzusok... a középső gomb (o) rövid **megnyomása** véletlenszerű impulzus üzemmódba kapcsol

Utazási zár funkció:

- Megakadályozza a készülék véletlenszerű bekapcsolását az úton
- Alapértelmezés szerint a termék LOCK ON állásban van, azaz zárolva van. Ezzel elkerülhető, hogy szállítás közben vibráció kapcsoljon be.
- Az eszköz kezeléséhez váltson LOCK ON állásból LOCK OFF állásba.
- LOCK ON... pirosan világít
- LOCK OFF... zölden világít

Készenléti állapotba helyezés:

1. nyomja meg a gombot a szimbólummal -
2. majd nyomja meg a + gombot a - gombbal együtt 2-3 másodpercig

Vibrációs programok

PULZUS PROGRAMOK:

1. Pulzálás két szaggatott intervallumban (átmenet egyik oldalról a másikra)
2. Pulzálás hat intervallumban (első hosszabb rezgés + öt rövid impulzus)
3. Pulzálás közepesen rövid időközönként (közepes vibrációs váltakozás)
4. Pulzálás rövidebb időközönként (a rezgés és a szünet gyors váltakozása)
5. Klasszikus hosszú vibráció
6. Pulzálás rövid és hosszú időközönként (váltakozó gyors és lassú rezgések és szünetek)
7. Pulzálás rövid időközönként (átmenet egyik oldalról a másikra)

Vízállóság

A Zini vibrátorok **nem teljesen vízállóak**. A gyártó „Fröccsenésbiztos” felirattal rendelkezik, így rövid ideig öblíthető folyó víz alatt.

Anyag

100% szilikonból készült. Nagyon puha és kellemes tapintású, kemény.

Méretek

- Hosszabb rész hossza: 19 cm
- A rövidebb rész hossza: 8 cm
- A hüvelybe helyezhető hossza: 12 cm
- Felső átmérő: 3 cm
- A középső rész átmérője: 3,2 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.