

Szexgép Lovense Sex Machine mobilalkalmazással

Karbantartás

A kibaszott gép karbantartása egyszerű. Minden használat előtt és után vegye ki a szilikon dildót a tartozékból, és alaposan mossa le szappannal és vízzel. **Segédeszközök fertőtlenítése** eltávolítja a mikroszkopikus szennyeződések is a felületről, amelyeket első pillantásra észre sem vennél. Magát a dugógépet azonban ne áztassa be. Megsérülhet. Használat után csak törölje le egy nedves ruhával. Az összes erotikus segédeszközt azonban külön tárolja. Ez megakadályozza, hogy összeérjenek egymással. A különböző anyagok gyakran kémiailag reagálnak egymásra, és zúzódásokat vagy színteléseket hagynak.



Töltés

A kibaszott gépet a csomagban mellékelt kábel táplálja egyenesen a konnektorból. Ahhoz, hogy a gépet mozgásba hozza, először a tápkábelt kell csatlakoztatnia a túlfeszültség-adapterhez, ugyanúgy, mint egy laptop esetében. Először is dugja be az AC/DC adaptert a gép hátulján lévő hálózati nyílásba. Ezután csatlakoztassa a tápkábelt az AC/DC-adapterhez, amelynek egyik oldalán egy háromvégű vége van, a másik oldalon pedig egy olyan adapter, amely a konnektorba illeszkedik.

Vezérlés

Könnyen megéppíthető és bal hátsóval működtethető.

Összeszerelés: a csomagban található imbuszkulcs segítségével rögzítse a fémrudakat a fémalapokhoz, amelyeken a kibaszott gép állni fog. Ezután tolja át a fémrudakat a dugóállvány fekete testén lévő oldalsó karikákra, és rögzítse őket a bilincsek bepattintásával. Mielőtt elindítaná a dugógépet, győződjön meg róla, hogy a lábak szilárdan rögzítve vannak a testhez a bilincsek megfelelő rögzítésével. Ha a fémrudak szabadon mozognak a karikákban, húzza meg a karikákat a karikák alján lévő csavarral.

Helyezze a gumikupakokat a fémrudak tetejére. Ezután csavarja ki a test elejének oldalán található, LOVENSE feliratú fémcsavarokat, és vegye le a fedelet. Ezután egy imbuszkulccsal lazítsa meg a segédtest keskenyebb oldalán lévő csavart. **Ezt a csavart soha nem szabad teljesen meglazítani és eltávolítani.** Ezután helyezze be a dildó rögzítő rudakat a test mindkét oldaláról az oldalsó lyukakba. Ezután húzza meg ismét a csavart a készüléktest belsejében egy imbuszkulccsal. Óvatosan húzza a rudakat kifelé és befelé, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindkét rúd megfelelően ül a gép belsejében.

A rudak hosszának beállításához lazítsa meg az imbuszkulccsal a fogaskoszorú alján lévő csavart. Ezt a csavart azonban soha nem szabad túlságosan meglazítani, hogy kieszen. A töréshossz beállításához mozgassa ezt a csavart a horony irányába. A csavart a kívánt helyzetben húzza meg ismét. Ha végzett, csavarja vissza a LOVENSE feliratú fekete fedelet a dugógép testére. Ezután csavarja fel a dildó rudat, és csatlakoztassa a kábelt a gép hátulján található négy füles ezüst lyukhoz. Végül csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez, és csatlakoztassa a dugógép testéhez. A tápfeszültség-nyílást a távirányító csatlakoztatására szolgáló nyílás mellett találja.

A dugógép magasságának és szögének beállításához nyissa ki a bilincseket, és mozgassa a gép testét a kívánt magasságba.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Vezérlés: A dugógépet **a kétgombos, zsinórral működő távirányítóval** vezérelheti. Mielőtt elkezdi a dugást, állítsa a forgatógombot OFF állásba. Ezután nyomja meg a piros vezérlőgombot, amely felett a piros LED világítani fog. Ezután a forgógombbal válassza ki a kívánt dugási sebességet. Ha ki akarod kapcsolni az ingerlést, nyomd meg bármikor a piros gombot, és a dugógép leáll.

De ha még szórakoztatóbban akarod irányítani a játékot, **használd az angol nyelvű Lovense Remote** App-ot, amelyet a Google Play-ről vagy az App Store-ból tölthetsz le. Az alkalmazás kompatibilis a Bluetooth 4.0-t támogató iOS 14.2 és újabb, illetve Android 5.0 és újabb operációs rendszerekkel. A Windows PC-vel való párosításhoz Lovense USB Bluetooth adapterre van szükség. Miután letöltötte az alkalmazást a telefonjára, regisztrálnia kell rá az e-mail címével és jelszavával. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, majd nyomja meg 3 másodpercig a vezérlőgombot a kutyűn. Ez a lépés párosítja a dugógépet a mobilalkalmazással.

A klasszikus dugógépvezérlők mellett a mobilalkalmazásban élvezheti a videochatet, létrehozhatja saját dugási módját, vagy megnézheti a más alkalmazás-felhasználók által létrehozott módokat. A készüléket zenével is mozgathatod.

Egy klassz funkció a **távirányító**. Ahhoz, hogy a partnered a világ másik feléről (vagy akár csak a munkahelyedről, amíg te otthon vagy) irányíthassa a dugógépet, mindkettőtöknek le kell töltenetek és telepítenetek kell a Lovense Remote alkalmazást. Ezután mindketten létrehozzátok a profilokat, és elkülditek vagy fogadjátok egymás csatlakozási kérelmét a People szekcióban. Ezután el kell küldenie a partnerének egy meghívót, hogy irányíthassa a játékát. Miután így csatlakoztatok az alkalmazáshoz, ugyanúgy tudtok csevegni, telefonálni vagy képeket küldeni, mint bármely más alkalmazásban.

Programok/intenzitási szintek

Egy kibaszott gép, amely 10 sebességes tolóerővel rendelkezik, mindenkit kielégít. Élvezni fogja a lassú és hosszú játékot és az őrült vad gyors játékot vele.

Vízállóság

Mindkét szilikon dildó vízálló, és külön-külön is magával viheti őket, vagy a fürdőben. Azonban csak száraz és szilárd felületen, például a hálószobában vagy a nappaliban használja a kibaszott gépet.

Design és alak

Egy nagy kibaszott gép modern kivitelben egy kicsit emlékeztet egy tornászkecskére. A stabil, ezüstszínű, távtartókkal ellátott lábának köszönhetően jól tart a helyén. A sima ABS műanyagból készült központi panel szilárdan rögzíti a két nyúlványt, amelyekre két valóság-hú dildó van felszerelve. A középső panel állítható. Ezért a vele való játék során könnyen beállíthatod a hosszabbító magasságát és dőlését, amelybe a dildót rögzíted. Összességében a dugógép modernnek és elegánsnak tűnik.

Anyag

Mindkét dildó kiváló minőségű szilikon anyagból készült, amely hipoallergén és nem porózus tulajdonságokkal rendelkezik. Könnyen tisztítható és nem okoz allergiás reakciókat. Használatkor el lesz ragadtatva a puha és csodálatosan sima felületétől. A dugógép teste erős és tartós fémből készült ABS műanyaggal együtt.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Szín

A fekete kibaszott gép világos bézs dildókkal és ezüst alkatrészekkel modernnek tűnik.

Méretek

A kibaszott gép több részből áll, amelyek könnyen szétszerelhetők és összeszerelhetők. Ezért 10 perc alatt összecsukszható és elrejtethető a szekrényben vagy az ágy alatt.

- A dugógép hossza: 41 cm
- A dugógép magassága: 45 cm
- Súly: 12,5 kg
- A kisebbik dildó mérete: 13,5 cm
- A nagyobb dildó mérete: 16 cm
- Tárolótáska méretei: 54 x 42 x 19 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.