

Svakom Amy 2 vibrátor (17,5 cm)

Karbantartás

Minden használat előtt és után öblítse le a vibrátort folyó víz alatt. Tárolja az eredeti csomagolásban vagy vászonzacskóban.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

Vezérlés

- A vibrátor be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan az S betűvel jelölt vezérlőgombot.
- Az S gomb rövid megnyomásával elindul a vibrációs program, amely fokozatosan, minden intenzitással rezeg.
- A vibrációs program előre vagy hátra kapcsolásához gyorsan duplán kattintson az egyik nyílra.
- Az egyik vagy másik nyíl rövid megnyomásával felfelé vagy lefelé módosíthatja a rezgés intenzitását.



Vibrációs programok

- 5 rezgési program 5 intenzitásban

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- ABS műanyag
- Szilikon

Szín

- Világos lila vagy sötét lila

Méretek

- Teljes hossz: 17,5 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Minimális átmérő: 3 cm
- Maximális átmérő: 4 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.