

Vibrációs gésagolyók Juicy Plum távirányítóval

Karbantartás

A vízálló Vénusz golyók karbantartását a bal hátsóval tudod megoldani. Minden használat után szappanozza be őket, öblítse le folyó víz alatt, majd szárítsa meg puha törülközővel. **Segédeszközök fertőtlenítése** megszabadítja a játékot minden olyan mikroszkopikus baktériumtól, amelyet csak mikroszkóp alatt venne észre. Végül tárolja a száraz segédeszközt az eredeti dobozában vagy textilzacskójában, hogy ne érjen hozzá az örömfiókjában lévő többi játékhoz. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással és megsérülhetnek.

Töltés

A Vénusz golyókat a gyártó körülbelül 1/4-ig küldi. Az első használat előtt azonban teljesen fel kell tölteni őket. Ily módon meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és élettartamát. A töltéshez mágneses USB kábelt használnak, amit a csomagban találsz. Helyezze a mágneses végét a Vénusz golyók farkának végén található két ezüst pontra, és csatlakoztassa a kábel másik végét a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül az elektromos aljzathoz. A töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe és a vezérlőgomb alatti villogó fényről ismerheti fel. Amikor a modul fel van töltve, a lámpa égve marad. Töltés után a játék akár 1,5 órán keresztül is működik szünet nélkül.

A távirányítót egy darab CR 2032 gombelem tölti. A kütyü első használata előtt ki kell nyitni a távirányítót, hogy eltávolítsuk az elemről a fedőpapírt, ami megakadályozza a lemerülést. Ehhez helyezze hüvelykujját a burkolat hátuljára, és finoman nyomja kifelé. A kupak alól kilógó fehér papírlapon egy piros nyíl is jelzi a helyes irányt.

Vezérlés

Imádni fogja az egyszerű vezérlőket. A golyókat a labda közepén található egyetlen vezérlőgomb körülbelül 2 másodpercig tartó lenyomásával kapcsolhatja be vagy ki, amely a szilikon kábellel van összekötve. A modul röviden rezeg, és a gomb világít. Rövid megnyomásokkal ciklikusan válthatunk rezgésmódokat, és az utolsó módból simán vissza lehet térni az elsőre.

A mágneses labdát a távirányítóval az első labda belsejébe lendíted. Maguk a Vénusz golyók bekapcsolása után csak röviden kell megnyomni az alsó gombot a kör és az ív szimbólumával. Ez a gomb megváltoztatja a mágneses labda lendítését, pattogását vagy forgását. Tartsa lenyomva sokáig a mágneses tér funkció kikapcsolásához.

A rezgések szabályozására szolgál a vezérlőn található felső gomb, amelyen egy kacskaringó található. Maguk a Vénusz golyók bekapcsolása után rövid megnyomással válthat vibrációs programokat. A rezgést hosszú ideig, kb. 3 másodpercig tartva állíthatja le. De a Vénusz golyói továbbra is készenléti módban maradnak. A teljes kikapcsoláshoz hosszan kell lenyomva tartani a vezérlőgombjukat a készülék testén.



Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Vibrációs programok

A 10 vibrációs programmal kellemes éjszakát és még aranyosabb reggelt fogsz tapasztalni.

1. Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású
2. Klasszikus vibráció - közepes intenzitású
3. Klasszikus vibráció - legmagasabb intenzitás
4. Hosszú, lassú impulzusú rezgés
5. Hosszú és rövid impulzusok váltakozása
6. Két rövid impulzus helyett egy hosszú
7. Klasszikus vibráció váltakozik pulzáló rezgéssel
8. Három rövid impulzus helyett egy hosszú
9. Egy hosszú impulzus felváltása három ultraröviddel
10. Gyors impulzusrezgés

Vízállóság

A szerszám vízálló, így minden alkalommal könnyen kimosható. De jobb, ha nem hívod meg őket játszani a vízben. Víz kerülhet a töltőnyílásba.

Design és alak

A klasszikus dupla dizájnú Vénusz golyók a bordó színnek köszönhetően elegánsan néznek ki, és kicsit homokórára hasonlítanak. Az első golyó keskeny hegyének köszönhetően a játék könnyen behelyezhető. A szerszám farka hosszú és kissé rugalmas. Ez megkönnyíti a szerszám kihúzását. Összességében a szerszám jól illeszkedik a kézbe, így könnyen kezelhető. Modern kialakításának köszönhetően fényűzően néz ki, ezért ajándéknak is alkalmas.

Anyag

A szerszám magja erős és tartós ABS műanyagból áll, amely intenzíven továbbítja a rezgéseket a játék teljes hosszában. A Venus golyók bársonyosan sima felülete kiváló minőségű, nem porózus szilikonból készült, amely hipoallergén tulajdonságokkal rendelkezik. Ezért gyakran találkozik szilikon anyaggal az orvosi vagy kozmetikai iparban.

Szín

A Venus Balls gyönyörűen gazdag, bordó színe elegánsnak tűnik, árnyalata pedig a lédús szilvára emlékeztet.

Méretek

Az eszköz tökéletesen kitölti a hüvelyt, de szép átmérőjének köszönhetően kezdőknek vagy még nem szült nőknek is megfelelő.

- Teljes hossza: 22 cm
- A betétrész hossza: 9 cm
- Húr hossza: 13 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Golyó átmérője: 3,5 cm
- Vezérlő méretei: 6,5 x 3,5 cm
- Vezérlő súlya: 14 g
- Golyó súlya: 98 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, Csehország

Cg: 28642317, Asz: CZ28642317

bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.