

Minivibrátor Lovely Ice Cream (9,6 cm)

Karbantartás

Használat előtt és után mossa le a vibrátort szappannal és vízzel. Dobozban vagy textilzacskóban tárolandó.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot a powerbankhoz az USB-kábellel vagy az adapteren keresztül a konnektorhoz.

Vezérlés

- A vibrátor be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a vezérlőgombot körülbelül 3 másodpercig.
- Ugyanazon gomb rövid megnyomása megváltoztatja a rezgési programokat.



Vibrációs programok

- 10 vibrációs program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- ABS műanyag és szilikon

Szín

- Bézs-sárga

Méretek

- Hossza: 9,6 cm
- Átmérő: 4 cm
- Súly: 85 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.