

LELO Sila szónikus csikló stimulátor (8 cm) + ajándék MiniWand

Karbantartás

Könnyen kezelheti a vízálló készülék karbantartását. Minden játék előtt és után szappanozza be a játékot, és öblítse le folyó víz alatt. Ezután törölközővel szárítsa meg, vagy hagyja megszáradni a friss levegőn. Ne használjon éles tárgyakat a szájrész tisztításához, mert ez károsíthatja az érzékeny belső membránt. Óvatosan törölje le a szennyeződést a fúvókáról egy puha ruhával. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) tökéletesre viszi a tisztítást, mert megszabadítja a játékot minden olyan baktériumtól, amit csak mikroszkóp alatt venne észre. Csak permetezze a fertőtlenítőszerrel a szerszámra, hagyja hatni egy percig, majd öblítse le. A száraz csiklóstimulátort az eredeti csomagolásában vagy textilzacskójában tárolja, hogy ne érjen hozzá más modellekhez a gyűjteményéből. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással és megsérülhetnek.



Töltés

A készülék részben feltöltve érkezik a gyártótól. Az első használat előtt azonban teljesen töltse fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A játék a mellékelt USB-kábellel tölthető. A kerek csatlakozó végét ütközésig illessze a készülék alján található vak aljzatba. Ezután csatlakoztassa a kábel másik oldalát a mobiltelefon-adapterhez vagy a tápegységhez. A 120 perces töltési folyamat alatt a vezérlőpanel villog. A töltés után a LED-ek folyamatosan világítanak. A teljesen feltöltött csiklóstimulátorral a nők akár 120 percnyi lélegzetelállító élvezetben is részesülhetnek.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű műveletet. De először **oldja fel az utazási zárat**. Ezt úgy teheti meg, hogy egyidejűleg lenyomva tartja a plusz és a mínusz gombokat körülbelül 4 másodpercig, amíg a kezelőpanel világít. Ugyanígy zárja le újra a játékot. A feloldott modult a középső vezérlőgomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be. Ugyanennek a gombnak a rövid megnyomásával a stimulációs mód is vált. Mindegyik programnál a plusz gombbal fokozhatjuk a hanghullámok erejét, vagy éppen ellenkezőleg, gyengíthetjük a mínusz gombbal. A középső gomb hosszabb idejű nyomva tartása kikapcsolja a modult. A játék emlékszik az utoljára futtatott programra, amelyet a modell ismételt bekapcsolása után aktivál. Egy másik trükk **a szabadalmaztatott Sebességtartó** funkció, melynek köszönhetően a játék, amikor a fúvókát a csiklóhoz nyomják, extra teljesítményt vált ki, és növeli a hanghullámok intenzitását.

Vízállóság

A játék vízálló felülettel rendelkezik, így könnyen tisztán tartható. A készüléket azonban nem szabad zuhanyozásba vagy fürdőkádba vinni. Víz kerülhet a töltőaljzatba és tönkretelheti a motorkerékpárt.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Design és alak

Az ajándékdobozba csomagolt eszköz fényűzően néz ki, és a stimulátor alakja egy csigaházra emlékeztet. Oldalát aranszínű, kerek csipeszek díszítik a márka logójával, aminek köszönhetően nem fog hiányozni a játék a gyűjteményéből. Az ovális mély kiöntő szélesebb, puha éllel tökéletesen tapad a bőrhöz, és minden oldalról ingerli a csiklót. A modell jól fekszik a kézben, és a hölgyek is könnyen megérik a texturált szilikon gombokat az intuitív kapcsoláshoz.

Anyag

A sonic csiklóstimulátor ultrasima és bársonyosan puha szilikonból készült, amely csábító a simogatásra. A szájrész gyönyörűen rugalmas, így alkalmazkodik az egyéni anatómiához, és nem nyomja az ölet. A kiváló minőségű és tökéletesen sima ABS műanyagból készült dekorációs tányérok tükörként ragyognak.

Szín

A púderrózsaszín és az arany színek kombinációja luxusnak tűnik. Felébreszti a nők vágyát a lassú kényeztetésre és saját szexualitásuk felfedezésére.

Méretek

Kompakt méretének köszönhetően a szerszám minden pénztárcába és éjjeliszekrénybe elfér.

- Teljes hossza: 8 cm
- Szélesség: 7,5 cm
- Mélysége: 3,2 cm
- A szájrész külső hossza: 4 cm
- A szájrész belső hossza: 2 cm
- A fúvóka külső átmérője: 3,2 cm
- A fúvóka belső átmérője: 1,5 cm
- Súly: 108 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.