

Adore G Vibe II nyomásvibrátor + ajándék MiniWand

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően kimosod az Adore G Vibe II-t, mielőtt azt monddod, hogy elefánt. Javasoljuk, hogy minden használat előtt és után alaposan szappanozza be és öblítse le a szerszámot folyó víz alatt.

[Segédeszközök fertőtlenítése](#) hatékonyan küzd minden olyan mikroszkopikus szennyeződés ellen, amelyet első pillantásra nem venne észre. Csak permetezze a játékra, hagyja hatni egy percre, majd öblítse le. Ezután szárítsa meg a vibrátort egy puha törülközővel, és óvatosan szárítsa meg a szájrészt egy fülpálcikával. Végül tárolja a játékot textilzacskóban vagy eredeti dobozban, és tárolja a többi eszköztől elkülönítve. Ez megakadályozza, hogy az erotikus segédanyagok különböző anyagai egymásra reagáljanak és károsítsák egymást.



Töltés

A gyártótól a készülék körülbelül 1/2-ig feltöltve érkezik. De az első használat előtt töltsen fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és élettartamát. A töltéshez a mellékelt USB kábelt használjuk, amit a csomagban találunk. Helyezze a mágneses végét a készüléken lévő két ezüst pontra, amelyeket a vezérlőpult alatt talál. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a hálózati csatlakozóaljzathoz a hálózati adapteren keresztül.

A vibrátor feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe, és ezalatt a gombok alatti lámpák villognak. Teljesen feltöltött állapotban maradnak. Töltés után a játék szünet nélkül tud működni kb. 1,5 órán keresztül.

Vezérlés

Intuitív vezérlés három gombbal a bal hátsó oldalon. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva az ON/OFF szimbólummal ellátott gombot kb. 3 másodpercig, amíg az alatta lévő lámpa kigyullad. Ezzel a játék úgynevezett készenléti üzemmódba kerül.

A csiklóra ható nyomáshullámok bekapcsolásához röviden nyomja meg a habcsók gombot (a gomb alatti dióda világít). Az ismételt rövid megnyomások átkattintják az összes nyomásprogramot. Ha gyorsan egymás után kétszer megnyomja a gombot, visszatér az előzőhöz (alacsonyabb intenzitás). Ha ki szeretné kapcsolni a nyomásstimulációt, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig.

A rezgéseket a hüvely területén a hullám szimbólummal ellátott gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be (a gomb alatti lámpa világít). Ismét rövid megnyomásokkal tetszőlegesen módosíthatja a rezgési módokat. Ha gyorsan egymás után kétszer megnyomja a gombot, visszatér az előző programhoz. A rezgések kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot körülbelül 3 másodpercig.

A készülék teljes kikapcsolásához ne felejtse el megnyomni és az egyes funkciók kikapcsolása után körülbelül 3 másodpercig lenyomva tartani az ON/OFF vezérlőgombot, amíg az alatta lévő dióda kialszik. Ezzel véglegesen kikapcsolja a játékot, és kíméli az akkumulátort.

Vibrációs programok

Összesen 7 vibrációs program fűszerezi hüvelyi stimulációját különböző vibrációs ritmusokkal.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

1. Klasszikus rezgések - alacsony intenzitású
2. Klasszikus rezgések - közepes intenzitású
3. Lassú impulzus vibráció hosszú impulzusokkal
4. Közepesen gyors impulzus vibráció rövid impulzusokkal
5. Gyors, rövid impulzusok sorozata váltakozik egy második szünettel
6. Tíz gyors impulzus váltakozik egy rövid impulzussal és egy szünettel
7. Öt gyors impulzust egy hosszú impulzus vált fel

Vízállóság

Az Adore G Vibe II nyomásvibrátor vízálló. Így élvezheti az orgazmikus cunamit a fürdőben vagy a zuhany alatt.

Design és alak

A kettős nyomású eszköz V betű alakú, ezért a hüvelybe helyezve tökéletesen felfekszik a G-pontra és a csiklóra. A csikló kiemelkedése kissé szélesebb, mivel a hátoldalán található a vezérlógombok. A hüvelyi kitüremkedés az ízület felé szűkül, ezért nem csúszik ki az ölbe való behelyezés után. Összességében a játék modernnek tűnik és jól kezelhető.

Anyag

A kiváló minőségű ABS műanyagból készült tömör mag puha és rugalmas szilikon anyagba van csomagolva, amely kenés után hibátlanul csúszik. A szilikon hipoallergén tulajdonságokkal és nem porózus felülettel rendelkezik, amelyen nem maradnak vissza mikroszkopikus szennyeződések. Ezért a vibrátort minden alkalommal könnyen lemoshatja szappannal és vízzel.

Szín

A fényűző smaragdzöld szín a nyugalom és a kikapcsolódás érzését kelti. Hagyja magát megrészégiteni a varázslatától, és élvezze a viharos kényeztetést.

Méretek

A nyomásvibrátor kisebb, mint a versenytárs modellek, és ergonomikus formájának és kis súlyának köszönhetően nem tűnik ki. Ezért alkalmas kihangosított használatra. Nagyobb átmérője a hüvelyi rész végén intenzíven masszírozza a G-pontot, és használható hossza is tökéletesen eléri az A-pontot, amely a méhnyak területén található.

- A hüvelyi rész hasznos hossza: 11,5 cm
- A hüvelyi rész legnagyobb átmérője: 3,7 cm
- A hüvelyi rész legkisebb átmérője: 1,8 cm
- A csiklóstimuláló rész hossza: 11,5 cm
- A csikló stimulációs részének szélessége: 4,5 cm
- A csiklófúvóka belső átmérője: 1,5 cm
- Súly: 196 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.