

Vibrátor elektroszexhez csiklókarral Elexcite Thunder (19,5 cm)

Karbantartás

Könnyedén kezelheti a vízálló vibrátor karbantartását. Minden játék előtt és után szappanozza be, öblítse le folyó víz alatt, és szárítsa meg puha törülközővel. De soha ne kapcsolja be az elektrostimulációt a vízben, azzal megsérülne. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) megszabadítja a játékot minden olyan baktériumtól, amelyet csak mikroszkóp alatt fedezhet fel. Tárolja a száraz vibrátort az eredeti dobozában vagy textil tasakban, hogy ne érjen hozzá más modellekhez a gyűjteményéből. A különféle anyagok kémiaiilag és mechanikailag hatnak egymásra, és károsodhatnak.

Töltés

A készülék részben feltöltve érkezik a gyártótól. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A vibrátort a mellékelt USB-kábellel töltheti fel. Dugja be a kerek csatlakozós végét egészen a fogantyún lévő DC jelzésű vakaljazatba. Ezután dugja be a kábel másik oldalát a lapos bemenettel a mobiltelefon töltőadapterébe vagy a tápegységbe. A körülbelül 75 percgig tartó töltés során a felső és alsó vezérlőgombok alatti jelzőfények pirosan és kéken villognak. A töltési folyamat után a LED-ek folyamatosan világítanak, és a nők 75 percnyi örömet élvezhetnek a vibrátorral.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű műveletet. A középső bekapcsológomb hosszabb ideig tartó nyomva tartásával készenléti módban bekapcsolhatja a vibrátort. A szerszám röviden rezeg, és a gomb kék LED-je világít. A felső **1-es** gomb rövid megnyomásával bekapcsolja **az elektrostimulációt**, amelyet egy piros dióda kísér. Ugyanazon gomb ismételt rövid megnyomásával válthat az elektrostimulációs módok között. A kéken világító alsó **2-es** gomb rövid megnyomásával elindítja és váltja **a vibrációs programokat**. Használhatja a vibrátor mindkét funkcióját egyidejűleg, vagy élvezheti mindegyik funkciót külön-külön. A játék során bármikor kikapcsolhatja az elektromosságot, ha hosszan lenyomva tartja a megfelelő gombot. De a rezgéseket nem lehet külön kikapcsolni. Ezért a kikapcsoláshoz először kapcsolja ki teljesen a vibrátort úgy, hogy a középső gombot hosszabb ideig lenyomva tartja.

Vibrációs programok

Minden nő kiválaszthatja kedvencét a 10 vibrációs program változatos kínálatából.

1. Klasszikus, alacsony intenzitású vibráció a hüvelyben és a hegyben
2. Klasszikus közepes intenzitású vibráció a hüvelyi részben és a hegyben
3. Klasszikus, nagy intenzitású vibráció a hüvelyi részben és a hegyben
4. Egy impulzus váltakozása a vibrátorban és a kiemelkedésben

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.



5. Szakaszos vibráció a vibrátorban és a vetítésben
6. Négy rövid impulzus váltakozik a vibrátorban és a hegyben
7. Változó rezgések a hegyben, a hüvelyi részben, majd az egész vibrátor egyszerre rezeg
8. Gyors impulzusrezgés a vibrátor mindkét részében
9. Hosszú, lassú impulzusok egy második szünettel
10. Gyorsabb, hosszabb impulzusok a vibrátor mindkét részén

Vízállóság

A vibrátor vízálló felülettel rendelkezik, így egy rövid tisztítózuhanynak is kibír. De soha ne kapcsolja be az elektromos funkciót a vízben, fájdalmas rúgást kaphat.

Design és alak

Az eszköz fényűző és vonzó benyomást kelt. Első pillantásra a kifejezetten ívelt hüvelyi rész vonzza majd magával a szélesebb, makk alakú, pufók hegyével, amely a behelyezéskor kellemesen stimulálja a hüvelybemenetet. A vibrátorral való játék során a hölgyek élvezni fogják a csikló stimulálását is, amelyről egy tapintóval ellátott praktikus kiemelkedés gondoskodik. Az ergonómikus nyéllel ellátott szerszám jól illeszkedik a kézbe, és könnyen érezhető a kezelőpanel. A fogantyú mindkét oldalán fényes műanyag applikációval díszített.

Anyag

A vibrátor teljes testét kiváló minőségű orvosi szilikon borítja, amely bársonyos tapintású, és nem okoz allergiás reakciókat. A hüvelyi rész és a kiemelkedés jól rugalmas, így alkalmazkodik az egyéni női anatómiához. A speciálisan módosított szilikon anyag tökéletesen továbbítja az elektrostimulációt a teljes behelyezhető részre, ezért nem talál fémlemezeket a vibrátoron. Az ABS műanyagból készült, tökéletesen sima alkalmazások érzékien csillognak, mint egy tükör a markolaton.

Szín

A varázslatos fekete szín új örömeik felfedezésére és saját korlátaik leküzdésére hívja a nőket.

Méretek

A közepes méretű vibrátor kellemesen kitölti a hüvelyt azoknak a nőknek, akik nem kedvelik az XL-es készülékeket.

- Teljes hossza: 19,5 cm
- Használható hossz: 12,2 cm
- Min. vibrátor átmérője: 2,2 cm
- Max. vibrátor átmérője: 4 cm
- A vetítés teljes hossza: 5,5 cm
- Súly: 164 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.