

Vibrátor elektroszexhez csiklókarral Elexcite Voltage (19,3 cm)

Karbantartás

A vízálló vibrátort pillanatok alatt kimoshatja. Nincs más dolgod, mint rendszeren felhobosítani, és minden esemény után langyos vízzel leöblíteni. Soha ne kapcsolja be az elektrostimulációt vízben, ezzel megsérülne [Segédeszközök fertőtlenítése](#) majd a karbantartást 100%-os tisztasággá teszi. Végül csak szárítsa meg a készüléket egy puha törülközővel, és tárolja az eredeti dobozában vagy textilzacskójában. A külön tárolásnak köszönhetően megakadályozza, hogy a segédeszközök különböző anyagai egymásra reagáljanak és károsodjanak.

Töltés

Bár a gyártó hozzávetőlegesen 1/2 feltöltéssel küldi el a készüléket, mégis javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel. Ily módon meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és tartósságát. A játékot a mellékelt USB-kábellel töltheti. Csak csatlakoztassa a kerek csatlakozóját a fogantyú hátulján található töltőaljzatba. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a tápegységhez vagy a hálózati adapteren keresztül a konnektorhoz. Töltés közben a felső és alsó vezérlőgombok alatti lámpák pirosan és kéken villognak. Amikor teljesen fel van töltve, a lámpák égve maradnak. A töltés időt vesz igénybe kb 1,5 óra, ezután a játék körülbelül 1 óra 15 percig tovább rezeg.

Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű műveletet három gombbal. A vibrátor be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a középső gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig, amíg röviden rezeg, és fel nem gyullad alatta a kék dióda.

Ha röviden megnyomja a felső gombot a hullám szimbólummal és az 1-es számmal, akkor bekapcsolja vagy átkapcsolja az elektrostimulációs programokat.

Az alsó gomb rövid megnyomásával a squiggle szimbólummal és a 2-es számmal kapcsolhatja be vagy válthatja a vibrációs programokat.

A vibrátor mindkét funkcióját felváltva bekapcsolhatja és egyszerre használhatja. Ezeket azonban nem lehet külön kikapcsolni játék közben. A vibráció vagy az elektromosság kikapcsolásához először minden alkalommal ki kell kapcsolnia a teljes vibrátort, majd újra be kell kapcsolnia, és csak egyfajta stimulációt kell választania (elektromos vagy vibrációs).

Vibrációs programok

Összesen 10 vibrációs program közül rengeteg kedvenc módot talál.

1. Klasszikus, alacsony intenzitású állandó rezgés

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.



2. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
3. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
4. Egy impulzust váltogatnak a vibrátorban és a kiemelkedésben
5. Hosszú impulzus vibráció lassú ütemben
6. Rövid impulzusú rezgés váltakozása a vibrátorban és a kiemelkedésben
7. A rezgések váltakozása a vibrátor mindkét részében és mindegyik rész külön-külön
8. Gyors impulzus vibráció a vibrátor mindkét részén
9. Hosszú, lassú impulzus vibráció egy második szünettel
10. Lassú impulzus vibráció a vibrátor mindkét részén

Vízállóság

Az Elexcite Voltage vibrátor vízálló. Ezért egyszerűen mossa le bármikor langyos vízzel és szappannal. De soha ne kapcsolja be az elektrostimulációs programokat tisztítás közben. Kárt tennél magadnak.

Design és alak

A markánsan ívelt vibrátor gömbölyded hegyével és a csiklóra kiálló kerek kiemelkedéssel elegáns és titokzatos megjelenésű. A kellemes fogazat mindkét rész végén felerősíti a G-pont és a csikló stimulációját. Rugalmasságának köszönhetően játékosan alkalmazkodik az emberi test anatómiájához. Az ovális fogantyú műanyag oválisokkal jól illeszkedik a kézbe. Összességében a vibrátor modernnek és fényűzőnek tűnik.

Anyag

A kiváló minőségű és elképesztően puha tapintású szilikonból készült vibrátorba már az első simogatás után beleszeretsz. A játéknak nincsenek vezetőképes lemezei, helyette a gyártó speciálisan módosította a szilikon anyagát, hogy az tökéletesen továbbítsa az elektromos impulzusokat a kütyü teljes használható hosszában. Ugyanakkor a szilikon megőrizte nem porózus és hipoallergén tulajdonságait, aminek köszönhetően gyakran használják a gyógyászatban.

Szín

Az elegáns fekete szín felmelegít egy élvezettel teli éjszakára.

Méretek

A vibrátor közepes méretei kellemesen kitöltik és értékelik a kezdő és tapasztalt nőket egyaránt.

- Teljes hossza: 19,3 cm
- Használható hossz: 10 cm
- A vibrátor minimális átmérője: 2,5 cm
- A vibrátor maximális átmérője: 3,5 cm
- A vetítés teljes hossza: 4 cm
- Súly: 164 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.