

Lüktető vibrátor csiklóra Pulsation Prodigy (9 cm)

Karbantartás


Minden használat előtt és után mossa le az erotikus segédeszközt szappannal, és öblítse le folyó víz alatt. Tárolja az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

Vezérlés

- A vibrátor 2 gombbal rendelkezik a két funkció külön-külön történő vezérléséhez.
- A rezgés bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a rezgés szimbólummal ellátott gombot kb. 2 másodpercig. A vibrációs programok váltásához nyomja meg röviden.
- A síkosító bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a habcsók szimbólummal ellátott gombot kb. 2 másodpercig. Nyomja meg újra röviden a verési módok közötti váltáshoz.
- Bármelyik funkció kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg hosszan és tartsa lenyomva ismét a vezérlőgombot.



Vibrációs programok

- 10 rezgési program
- 5 rezgési mód

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon + ABS

Szín

- Világos narancssárga

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Méretek

- Teljes hossza: 9 cm
- Maximális szélesség: 6 cm
- Súly: 88 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.