

Adventi naptár Sexy Elephant

Karbantartás

Minden eszköz vízálló. Használat előtt és után szappanozza be és öblítse le langyos vízzel. Ha a szaténszalag szennyezett, akkor egy csepp mosógéllal ellátott meleg vízben is lemoshatja. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) végül tökéletes higiénikus tisztaságba hozza a szerszámok tisztítását, mert a legkisebb szennyeződések is eltávolítja, amiket csak mikroszkóp alatt vesz észre. Csak permetezze a felületre, hagyja hatni egy percre, majd mossa le. Végül törölközővel szárítsa meg a játékokat, és szárazon tárolja vissza a dobozba vagy textilzacskóba. Az összes szexjátékot külön tárolja. Különböző anyagaik érintéskor károsítják egymást, csúnya zúzódásokat vagy színes foltokat hagyva maguk után.



Töltés

A két nyúlványú partnervibrátor újratöltése mágneses USB-kábellel történik. A játék körülbelül 1/2-ig gyárilag fel van töltve. Ezért azt javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsen fel, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. Csatlakoztassa a töltőkábel mágneses végét a vibrátor hátulján lévő két ezüst ponthoz, a másik végét pedig csatlakoztassa az adapter előtti konnektorba. Töltés közben, amely körülbelül 90 percig tart, a vezérlőgomb alatti jelzőfény villog. Teljesen feltöltött állapotban a dióda világít, és a vibrátor egyszerre akár 60 percig is rezeghet.

A nyomókészülék a mellékelt mágneses USB-kábellel töltheti. Csatlakoztassa a mágneses végét a készülék lapos, alsó oldalán lévő két ezüst nyúlványhoz, a kábel másik végét pedig a hálózati adapteren keresztül csatlakoztassa a konnektorhoz. A töltés körülbelül 100 percet vesz igénybe, és ezt a vezérlőgombok alatti villogó lámpákról lehet tudni. A töltés után a LED-ek égve maradnak. Egy töltéssel a játék 50 percig működik egyszerre.

A mini masszázsfaj egy klasszikus USB kábellel tölthető. Dugja be a kerek csatlakozóját a töltőnyílásba, amely a játék hátulján, a masszázsfaj nyaka alatt található. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a hálózati aljzathoz az adapteren keresztül. A töltés körülbelül 100 percet vesz igénybe, és a vezérlőgomb alatti villogó fényről ismerheti fel. A töltés után a dióda világít. A fej töltésenként 60 percig rezeg.

A rezgőtojást a mellékelt USB-kábel segítségével töltheti fel. Dugja be a kerek csatlakozóját a készülék oldalán, a fehér szegély közelében található, elzárt töltőnyílásba. Ezután csatlakoztassa a kábel másik végét a hálózati csatlakozóaljzathoz a hálózati adapteren keresztül. Töltés közben, amely körülbelül 100 percig tart, a vezérlőgomb feletti jelzőfény villog. Amikor teljesen fel van töltve, a LED égve marad, és a tojás egyszerre akár 60 percig rezeg. A távirányítót két mikroceruzaelem táplálja, amelyeket úgy helyezhet be a távirányítóba, hogy a hátsó elemtartó fedelét maga felé feszíti. Sajnos az elemeket nem tartalmazza.

A vibrációs maszturbátor klasszikus USB kábellel rendelkezik. Dugja be a kerek csatlakozót a vezérlőgomb melletti zsákfuratba, és csatlakoztassa a kábel másik végét az elektromos csatlakozóaljzathoz a hálózati adapteren keresztül. A töltés körülbelül 100 percet vesz igénybe és a vezérlőgomb alatti villogó fényről ismerheti fel. A töltés után a dióda világít. A fej töltésenként 40-szer rezeg percek.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Vezérlés

A vezérlőgomb körülbelül 2 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja be **A partnervibrátort** két kiemelkedéssel. Bekapcsolás után a gomb alatti lámpa kigyullad, és a játék rezegni kezd. A vezérlőgomb rövid megnyomásával válthat vibrációs programokat. Nyomja meg ismét hosszan a vezérlőgombot a kikapcsoláshoz.

Imádni fogja **a mini masszázsfej** egyszerű, egygombos vezérlését. A modult a gomb körülbelül 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja be. Bekapcsolás után azonnal elindul az első vibrációs program, és a gomb alatti dióda világít. A vezérlőgomb rövid megnyomásával megváltoztathatja a rezgési módokat. Nyomja meg ismét a gombot 3 másodpercig a játék kikapcsolásához.

Könnyen és gyorsan megtanulod irányítani **A rezgőtojást a kontrollerrel**. A tojás bekapcsolásához egyetlen vezérlőgombot körülbelül 2 másodpercig lenyomva tart. Bekapcsolás után a felette lévő lámpa világít. Ha ismét röviden megnyomja, a készülék rezeg. A távirányítót az ON/OFF gomb kb. 2 másodpercig tartó lenyomásával és nyomva tartásával kapcsolhatja be, amíg ki nem gyullad az alatta lévő jelzőlámpa. A második gomb rövid megnyomásával módosíthatja a rezgési programokat. Nyomja meg röviden az ON/OFF gombot a vezérlőn a vibráció leállításához és a vezérlő kikapcsolásához. Végül ugyanúgy ki kell kapcsolnia a tojást, ahogyan bekapcsolta.

A rezgő maszturbátort az egyetlen vezérlőgomb körülbelül 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja be. Az ismételt rövid megnyomások megváltoztatják a vibrációs programokat. A kikapcsolásához tartsa lenyomva a vezérlőgombot hosszan.

Vibrációs programok

Partner vibrátor két kiemelkedéssel

7 vibrációs programmal minden erogén zónát elkényeztet.

1. Alacsony intenzitású klasszikus állandó rezgés
2. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
3. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
4. Három rövid impulzust egy második szünet vált fel
5. Klasszikus vibráció váltakozása impulzus üzemmódokkal
6. A hosszú impulzusokat klasszikus vibráció váltja fel, csökkenő intenzitással
7. Magas és alacsony rezgésintenzitás váltakozása

Mini masszázsfej

A 12 vibrációs program özönében találsz legalább egyet, ami elviszi az orgazmusig.

1. Alacsony intenzitású klasszikus állandó rezgés
2. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
3. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
4. Gyors impulzusrezgés
5. A rövid impulzusok sorozatát egy hosszú impulzus váltja fel
6. Hosszú impulzusú rezgés
7. Váltakozó hosszú, rövid impulzusok klasszikus vibrációval
8. Klasszikus állandó rezgés növekvő intenzitással

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szükséged?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

9. Lassú impulzus vibráció
10. Gyors impulzusrezgés
11. Gyors és hosszú impulzusok váltakozása
12. Klasszikus állandó rezgés növekvő és csökkenő intenzitással

Távirányítós vibrációs tojás

Összesen 10 vibrációs mód biztosítja az igazán meleg utazást.

1. Alacsony intenzitású klasszikus állandó rezgés
2. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
3. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
4. Rövid, gyors impulzusú rezgés
5. Rövid, gyors impulzusú rezgés
6. Klasszikus állandó rezgés növekvő és csökkenő intenzitással
7. Közepesen hosszú, lassú impulzusú rezgés
8. Rövid, gyors impulzusú rezgés
9. A klasszikus rezgés tíz rövid impulzussal váltakozik
10. Rövid impulzusok sorozata váltakozik egy hosszú impulzussal

Rezgő maszturbátor

Összesen 10 vibrációs program kényezteti a hímvesszőt a makktól a gyökérig.

1. Alacsony intenzitású klasszikus állandó rezgés
2. Klasszikus, közepes intenzitású állandó rezgés
3. Klasszikus, nagyobb intenzitású állandó rezgés
4. Klasszikus, nagy intenzitású állandó rezgés
5. Klasszikus állandó rezgés a legmagasabb intenzitású
6. Impulzusrezgés növekvő intenzitással
7. Lassú, hosszú impulzusok
8. Gyors rövid impulzusok
9. Három rövid impulzus helyett egy hosszú
10. Klasszikus állandó rezgés növekvő intenzitással

Vízállóság

Az adventi naptár minden erotikus kiegészítője vízálló. Ezért játék után könnyen lemoshatja őket folyó víz alatt. De ne vigyen játékokat a vízzel teli fürdőkádba. Víz kerülhet beléjük és károsíthatja a vibrációs motort.

Design és alak

A téglalap alakú adventi naptár fehér és rózsaszín kivitelben minimalista megjelenésű. Romantikus kialakítása 12 erotikus szerkenyű felfedezésére csábít, amelyek a naptár számozott ajtaja mögött rejtőznek.

Anyag

Maga az adventi naptárdoz kemény viaszpapírból készült. Az egyes erotikus segédeszközöket ezután tartós

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

műanyagból, hipoallergén szilikonból vagy rugalmas TPE-ből készítik. Mindegyikük elképesztően sima felülettel rendelkezik, amely könnyen tisztítható, és használat közben szó szerint elkényezteteti testének minden centiméterét.

Szín

A rózsaszín és fehér adventi naptár elegánsnak és nem feltűnőnek tűnik. Romantikus kialakítása elcsábítja Önt az élvezettel teli hosszú téli estékre.

Méretek

Az adventi naptár kiegészítői utazó méretűek. Ezért mindig magánál tarthatja a táskájában vagy hátizsákjában.

Doboz méretei: 47 x 35 cm

Partner vibrátor két kiemelkedéssel

- Teljes hossza: 9 cm
- A kiálló részek hossza: 3,3 cm
- Vibrátor szélessége: 4,5 cm
- Súly: 75 g

Nyomástartó készülék

- Teljes hossz: 8,5 cm
- Fúvóka átmérője: 1,5 cm
- Készülék test átmérője: 4,5 cm
- Súly: 116 g

Erekciós gyűrű

- A péniszgyűrű átmérője nyugalmi állapotban: 1,5 cm
- A péniszgyűrű maximális átmérője nyújtás után: 4 cm
- A heregyűrű átmérője nyugalmi állapotban: 4 cm
- A heregyűrű maximális átmérője nyújtás után: 6 cm
- Súly: 14 g

Mini masszázsfej

- Teljes hossz: 13,5 cm
- Fej átmérője: 3,3 cm
- Súly: 100 g

Megrovások

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Teljes hossza: 30 cm
- Fogantyú hossza: 12 cm
- Súly: 32 g

Rezgő maszturbátor

- Teljes hossza: 9,5 cm
- Használható hossz: 9 cm
- A maszturbátor átmérője nyugalomban: 4 cm
- Súly: 118 g

Mellbimbó bilincsek

- Teljes hossza láncsal együtt: 44 cm
- Lánc hossza: 30 cm
- A bilincs hossza: 7 cm
- Szorítófelület szélessége: 4 mm
- Súly: 20 g

Anális gyöngyök

- Teljes hossza: 18 cm
- Használható hossz: 14,5 cm
- Legkisebb átmérő: 2 cm
- Legnagyobb átmérő: 3 cm
- Súly: 74 g

Gyémánttal ellátott anális dugó játéktáskában

- Teljes hossza: 7 cm
- Használható hossz: 5,5 cm
- Legkisebb átmérő: 1 cm
- Legnagyobb átmérő: 2,5 cm
- A láb átmérője (gyémánt): 3 cm
- Súly: 45 g

Távírányítás vibrációs tojás

- A tojás teljes hossza zsinór nélkül: 6 cm
- A tojás legkisebb átmérője: 1 cm
- A legnagyobb tojás átmérője: 3,3 cm
- A zsinór teljes hossza: 5,5 cm
- Vezérlő méretei: 5 x 7 cm
- Tojás súlya: 30 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Vezérlő súlya: 30 g

Egy kocka szexuális pozíciókkal

- Méretek: 2,5 x 2,5 cm
- Súly: 15 g

Szatén szalag szemre vagy kézre

- Méretek: 8 x 150 cm
- Súly: 20 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.