

Vibrátor csiklókarral Blissful G-Spot Thrill (20 cm)

Karbantartás

Minden használat előtt és után mossa le az erotikus segédeszközt szappannal, és öblítse le folyó víz alatt. Tárolja az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

Vezérlés

- A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a ON/OFF szimbólummal ellátott gombot kb. 2 másodpercig.
- A hullám szimbólummal ellátott gomb rövid megnyomásával átkapcsolja a vibrációs programokat a csikló kiemelkedésében.
- A sörtével ellátott gomb rövid megnyomásával a hüvelyi területen lévő rezgésprogramok váltására.



Vibrációs programok

- 10 vibrációs program a hüvelyi területen
- 10 rezgésprogram a csikló területén

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon + ABS

Szín

- Sötétkék

Méretek

- Teljes hossz: 20,3 cm
- Maximális átmérő: 4 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

- Súly: 225 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

**Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?**

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.