

## Vibrációs tojás Delight Droplet (26,8 cm)

### Karbantartás

Minden használat előtt és után mossa le az erotikus segédeszközt szappannal, és öblítse le folyó víz alatt. Tárolja az eredeti csomagolásban vagy textilzacskóban.

### Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

### Vezérlés

- A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a vezérlőgombot kb. 2 másodpercig.
- A rezgésprogramok megváltoztatásához nyomja meg újra röviden a gombot.
- Az ingerlés elindításához a játék bekapcsolása után a gombot kétszer kell gyorsan egymás után kétszer megnyomni.
- A következő rövid megnyomások ezután váltogatják az ingerlési programokat. (Az első program csak ingerel, a többi ingerlési módot rezgés kíséri).

### Vibrációs programok

- 10 rezgési program
- 9 túlterhelési program

### Vízállóság

- Vízálló

### Anyag

- Szilikon + ABS

### Szín

- Narancs



#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

## Méreték

- Teljes hossz: 26,8 cm
- Használható hossz: 14,5 cm
- Maximális átmérő: 3,5 cm
- Súly: 172 g

---

### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
*bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt*

### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy  
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.