

Zalo King fel-le mozgó vibrátor mobilalkalmazással (30 cm) + ajándék Natural gél 15 ml

Karbantartás

Könnyedén kezelheti a vízálló vibrátor karbantartását. Minden használat előtt és után szappanozza be, öblítse le folyó víz alatt, és szárítsa meg puha törülközővel. **Segédeszközök fertőtlenítése** megszabadítja a játékot minden olyan baktériumtól, amelyet csak mikroszkóp alatt venne észre. Tárolja a száraz vibrátort az eredeti dobozában vagy textilzacskójában, hogy ne érjen hozzá a gyűjteményéből származó többi eszkozhöz. A különböző anyagok kémiai reakcióba lépnek egymással és megsérülhetnek.

Töltés

A pulzator részben feltöltve érkezik a gyártótól. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A vibrátor újratöltése a mellékelt USB-kábellel történik. Helyezze be a kerek csatlakozó végét **körülbelül félig** a fogantyú hátulján található töltőaljzatba. **Ne erőltesse a csatlakozót az aljzatba.** Azt tapasztaltuk, hogy az egész nem fér bele a konnektorba. Csatlakoztassa a kábel másik végét egy powerbankhoz vagy mobiltelefon-adapterhez. A 4 órán át tartó töltés során a fő vezérlőgomb feletti dióda villog. A teljes feltöltés után a dióda világít. Egy feltöltött pulzatorral a nők 2 órányi örömet élvezhetnek.



Vezérlés

Gyorsan megtanulja az egyszerű és intuitív kezelést. De először **fel** kell oldania **az utazási zárat**. Ezt úgy teheti meg, hogy egyszerre körülbelül 3 másodpercig lenyomva tartja a fő vezérlőgombot és az alsó gombot a ventilátor szimbólummal. Amikor a LED világít, a zár kikapcsol, és a vibrátor úgynevezett készenléti üzemmódban marad. Nyomja meg újra ugyanazt a gombot a rezgési módok elindításához és váltásához. Az utolsó rezgésmód átkapcsolása után a készülék ismét készenléti üzemmódban marad. A középső gomb rövid megnyomásával teljes legyezőkép mellett elindítjuk a tolóerő funkciót (a gomb feletti dióda világít), ismételt rövid megnyomásával pedig növeljük a tolóerő intenzitását. Használja az alsó gombot a ventilátor szimbólummal a tolóerő csökkentéséhez. A legalacsonyabb löketfokozatra váltás után kikapcsolja az ütközés funkciót. A modulon mindkét funkciót elindíthatja egyszerre, vagy csak rezgéseket vagy lökéseket kapcsolhat be. Ezután kikapcsolhatja a vibrátort, ha hosszan lenyomva tartja a fő vezérlőgombot. Ha **aktíválni szeretné az utazási zárat**, nyomja meg a fő vezérlőgombot és az alsó gombot a ventilátor szimbólummal körülbelül 3 másodpercig. Amint a dióda kialszik, a vezérlőpanel le van zárva.

Ha **iPhone 5 vagy újabb vagy Android 4.3** vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező telefonja van, a pulzátort távolról is vezérelheti a **ZALO Remote Pro mobilalkalmazás** segítségével, amelyet a Google Playen vagy az Apple App Store-on keresztül tölthet le telefonjára. De ne felejtse **el bekapcsolni a Bluetooth-t** mobiltelefonján. Az alkalmazás **támogatja a Bluetooth 4.3 és újabb verzióit**. Az alkalmazás letöltése után kapcsolja a vibrátort készenléti módba. Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonok esetén a vibrátor automatikusan csatlakozik az alkalmazáshoz, és néhány másodperc múlva rezeg. Az iPhone operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonok esetében az alkalmazás felkéri a kézi párosításra. Ehhez egyszerűen kattintson a Bluetooth ikonra a

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

mobilalkalmazás jobb felső sarkában, frissítse az oldalt, és válassza ki a vibrátorral párosítani kívánt Bluetooth-eszközt.

A mobilalkalmazás 4 módot kínál. A **Classic** funkcióval **8 rezgésmód** közül választhat, amelyeket **hullámnak** nevezünk. Mindegyik üzemmódban simán növelheti vagy csökkentheti a tolóerőt. A **Zene** program a telefonra letöltött dal ritmusának megfelelően szabályozza a koppintási tempót és a rezgési sebességet. A **Scene** mód 4 előre beállított témát (Club, Surf, Moto és Spray) tartalmaz, és különféle megszakított ütés- és rezgési intenzitású sorozatokat mutat be, amelyekhez beállíthatja a sebességet. Ezekben a módokban létrehozhat például egy 10 másodperces, zökkenőmentesen ismétlődő mintát. Az alkalmazásban létrehozott képletet elmenti egy listába, és azt bármikor szerkesztheti és módosíthatja. A játékos **Tease** mód ideális előjátékhoz olyan partnerrel, aki végighúzza az ujját a mobil képernyőjén a megjelölt ablakban. Ha az ujját az ablak alsó szélé közelében mozgatja, a vibrátor lassan indul és gyengén rezeg. Az ujjának felfelé mozgatásával a határolt felület mentén a pulzátor fokozatosan növeli a rezgések ütemét és intenzitását.

Vibrációs programok

A nőknek szánt vibrátoros játékokat 4 vibrációs programmal gazdagítják.

1. Klasszikus vibráció - alacsony intenzitású
2. Gyors impulzus vibráció - alacsony intenzitású
3. Klasszikus vibráció - legmagasabb intenzitás
4. Gyors impulzus vibráció - legmagasabb intenzitás

Programok/intenzitási szintek

A készüléken 8 tolóerőt állíthat be. A legmagasabb szinten a játék eszeveszetten lökdösődik, akár 40 lökés/másodperc ritmusban. Az eszköz tehát tapasztalt nő kezébe tartozik, akik intenzíven perfundálják az egész hüvelyt és a G-pontot, maximális teljesítmény mellett is csendesen működik, így nem ébreszti fel a fal mögött a gyerekeket vagy a szomszédokat. Az ütések egy erőteljes motor kezeli, amely a fogantyú meghosszabbított részében található.

Vízállóság

Az eszköz vízálló felülettel rendelkezik, így egy rövid tisztító zuhanynak is kibír. De ne áztassa a játékot feleslegesen. A víz befolya a töltőaljzatba, és károsítaná a motorokat.

Design és alak

A pulzátor fenséges benyomást kelt, és elbűvöli a keleti Egyiptomot idéző, nem mindennapi dizájnival. A jellegzetes szerkezetű ívelt hegy intenzíven vérzi a G-pontot, és a hölgyek erőteljes lökéseivel kombinálva álmodozó nedves orgazmushoz vezet. A kiváló ergonómiájú eszköz tartóssága ellenére is jól tart a kézben, és a nők is könnyedén kitapinthatják a megemelt gombokkal ellátott kezelőpanelt. Az ókori egyiptomi király koronája ihlette arany rátétet egy csillogó Swarovski kristállyal. A gyönyörű, strapabíró doboznak köszönhetően velúr párnázattal és mágneses nyílással a pulzátor születésnapi vagy karácsonyi ajándéknak is megfelel.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Anyag

Az ABS műanyagból készült tömör maggal rendelkező vibrátor sima szilikon burkolatot kapott Softek™ felületkezeléssel. A vibrátoros játékokat a hölgyek számára is kellemesebbé teszi a lágyított hegy. A texturált arany műanyag rátét csillogó Swarovski kristállyal úgy csillog, mint a nap sugarai a tó felszínén.

Szín

A lila és arany színek magával ragadó kombinációja a nőkben felébreszti a vágyat az erőteljes orgazmus után.

Méretek

A szélesebb végű pulzátor kellemesen kitölti a hüvelyt azoknak a nőknek, akik több teltségre vágnak.

- Teljes hossza: 30 cm
- Teljes hossza rögzítés után: 31,5 cm
- Használható hossz: 14 cm
- A hegy átmérője: 4 cm
- Legkisebb átmérő: 2,8 cm
- Max. fogantyú átmérője: 5,8 cm
- Súly: 510 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.