

Vibrátor bugyiba Egyptian Queen távirányítóval és mobilalkalmazással

Karbantartás

A vízálló vibrátor karbantartása könnyen kezelhető. Szappanozza be mindkét alkatrészt alaposan, és öblítse le folyó víz alatt. Ezután hagyja az eszközt a friss levegőn megszáradni, és győződjön meg róla, hogy még a hüvelyi rész végén lévő képzeletbeli alagút is száraz, ahová a klitorális prongot illesztik. [Segédeszközök fertőtlenítése](#) megszabadítja a játékot minden olyan baktériumtól, amelyet csak mikroszkóp alatt találna meg. Csak fújja rá a játékokra, hagyja rajta egy percre, majd öblítse le. A száraz vibrátort a mellékelt szatén tasakban vagy az eredeti csomagolásban tárolja, hogy ne érjen hozzá a fiókjában lévő többi kütyühöz. A különböző anyagok kémiaiilag reagálnak egymásra, és megsérülhetnek.



Töltés

A szerszámot részben feltöltve szállítjuk, de javasoljuk, hogy az első használat előtt töltsen fel teljesen. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A vibrátor a csomagban található mágneses USB-kábel segítségével tölthető fel. Csatlakoztassa a mágneses oldalt a klitorisz területén lévő fém kiemelkedésekhez. A kábel másik végét ezután csatlakoztassa egy power bankhoz vagy mobiltelefon-adapterhez.

A 75 perces feltöltési idő alatt látni fogja a vezérlőgomb LED-jének villogását. Ez a vibrátor teljes feltöltése után folyamatosan világítani fog. Ezután a hölgyek 145 hosszú percig élvezhetik a játékkal való élvezetet.

A vezérlő egy 23A 12V-os ceruzaelemet tartalmaz, amely a tartozék. Ha ki kell cserélni az akkumulátort, pattintsa le a vezérlő alján lévő arany színű lemezt, helyezze be az új akkumulátort (a plusz jel lefelé, a mínusz jel felfelé) a tálcába, majd pattintsa vissza a kupakot. A kupak levételéhez úgy segíthetsz magadon, hogy körmőddel óvatosan megdörzsöld a kúpos részen.

Vezérlés

Az eszköz egyszerű működése gyorsan megtanulható. A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan az egyetlen vezérlőgombot, amely a klitoriszrész hátulján található a mágneses arany applikáció felett. A vezérlőgomb LED-je villogni kezd, és a szerkentyű úgynevezett készenléti üzemmódba kerül. Rövid megnyomással ezután a rezgésprogramokat lehet váltani. Ha ki szeretné kapcsolni a vibrátort, nyomja meg a gombot körülbelül 3 másodpercig.

A bekapcsolást követően a vibrátort a **távirányítóval** is vezérelheti. A távirányító felső gombjával a vibrációs programokat előre, az alsó gombbal a vibrációs módokat hátrafelé kapcsolhatja. A középső gomb hosszabb megnyomása kikapcsolja a készüléket.

Ha iOS 12 vagy Android 8 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező telefonod van, akkor az **intuitív ZALO Remote Pro mobilalkalmazással** is játszhat, amely letölthető a **Google Play** vagy az **Apple App Store áruházból**. Ezután a **nyomatott útmutatóban** található **QR-kód** segítségével bejelentkezhetsz az alkalmazásba. A QR-kódot a telefon maga olvassa be az olvasó segítségével, vagy manuálisan is beírhatja az alkalmazásba. Tartsa

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

bekapcsolva a Bluetooth és a helymeghatározás (GPS) funkciót, miközben a telefont párosítja az alkalmazással. A mobilalkalmazás Bluetooth-kapcsolaton keresztül 10 méteres távolságig működik. A közelben lévő wifi hálózatok, egy másik szoba falai vagy zárt ajtók azonban zavarhatják a kapcsolatot. A távkapcsolathoz mindkét partnernek le kell töltenie a ZALO Remote Pro alkalmazást, és a bugyivibrátort tartó nőnek a játékot Bluetooth-on keresztül kell összekapcsolnia a mobiltelefonjával. A másik fél ezután megtalálja az alkalmazásban az **interakciós** menüt, és beírja az azonosítót, amelyet az alkalmazás generál a **MINE - SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK - ID** részben. A kérés megerősítése után a partner ezután bárholnan irányíthatja a bugyivibrátort, és élvezheti a **következő funkciókat**:

AClasic mód megkettőzi a vibrátor mind a 9 rezgési programját, amelyek a kijelzőn egy ujj érintésével vezérelhetők. Az alkalmazás **videó módjában** elindíthat egy, a telefonján tárolt videót.

Ha azt szeretné, hogy a bugyivibrátor a zene ütemére rezegjen, először kapcsolja be a kedvenc dalát a telefonján. Ezután kapcsolja be a **zenei módot** a mobilalkalmazásban .

A **Draw something-ban** kattintson a plusz jelre, hogy saját rezgési programokat hozzon létre. Ehhez egyszerűen kezdje el húzni az ujját a mobil képernyőjén a kiemelt ablakban. A létrehozott rezgésmódot elmentheti, majd újra visszatérhet hozzá.

A **shake it** funkció hasznos, ha szeret futni vagy lépcsőn járva edzi a fittségét. A vibráció a vibrátorban akkor indul be, amikor megmozdítja a mobiltelefonját.

Az **interaktív üzemmód** programmal pedig partnere távolról is vezérelheti a bugyivibrátort.

Vibrációs programok

9 különböző rezgési program fokozza az orgazmus élményét a nők számára.

1. Klasszikus rezgés - alacsony intenzitás
2. Klasszikus rezgés - közepes intenzitás
3. Klasszikus rezgés - erős intenzitás
4. Gyors impulzusok váltakoznak hosszabb impulzusokkal
5. Gyors impulzusok váltják egymást. Fokozatosan növekvő rezgésből származó szinuszoid, amely erősebb és gyengébb impulzusokból származó impulzusokkal végződik
6. Alacsony és közepes intenzitású rezgésből származó hosszú impulzusokból származó szinuszoid (ping-pong), amely pontrezgésben végződik
7. A legerősebb intenzitású rezgésből származó gyors impulzusokból származó szinuszoid (ping-pong), amely klasszikus rezgésben végződik
8. Fokozatosan növekvő rezgésből származó hosszú impulzusok
9. Alacsony és legerősebb intenzitású rezgésből származó "sziréna".

Vízállóság

A vibrátor vízálló kivitelű, így élvezze vele a pihentető fürdőt.

Design és alak

A kompakt bugyivibrátort egy dizájnert kartondobozba csomagolták, aranyszínű, egyiptomi művészeti ábrázolással, és a vibrátor általános luxusérzetét egy egyiptomi pajzs alakú, dekoratív arany mágnes fokozza. Az eszköz két részből áll - egy ívelt hüvelyi részből és egy csiklónyúlványból, amely könnyen behelyezhető és kihúzható a hüvelyi rögzítőkarba. Az anatómiailag formázott eszköz tökéletesen illeszkedik a csiklóra, és a mágneses rögzítési rendszernek köszönhetően jól tart a bugyiban még járás közben is. A távirányító mind a női, mind a férfi tenyérben elfér.

Eladó:

Růžový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, Csehország

Cg: 28642317, Asz: CZ28642317

bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Anyag

Már az első simogatás után imádni fogja a bársonyosan puha, egészségre ártalmatlan, fényűző Softek™ kivitelű szilikont. A rugalmas behelyezési rész járás közben alkalmazkodik az emberi anatómiához, és még ülés közben sem nyomja az ölet. A határozott kiemelkedés célzottan ingerli a csiklót. Az arany díszítő applikáció mágnesként is működik, és a kiemelkedést kívülről rögzíti az alsóneműhöz.

Szín

A bordó vörös és arany szín kombinációja fényűző benyomást kelt, így a nők királynőnek érzik magukat, amikor a vibrátorral játszanak.

Méretek

A kompakt méret nem zavarja a bugyit, és a kis átmérőjű hüvelyi rész még a kezdők számára is könnyen elérhető.

- A hüvelyi rész teljes hossza: 9,4 cm.
- A hüvelyrész használt hossza: 7 cm
- A hüvelyrész minimális átmérője: 1,4 m
- A hüvelyrész maximális átmérője: 2,5 cm
- Klitorisznyúlvány hossza: 8,9 cm
- A kiemelkedés legkeskenyebb átmérője: 1,5 cm
- Legszélesebb csúcsátmérő: 2,7 cm
- Súly: 60 g
- A vezérlő méretei: 7,9 x 4,3 cm
- Vezető súlya: 40 g

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy
hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.