

## Vibrátor csiklókarral Essentials Dual G-Spot Vibe (22,5 cm) + ajándék MiniWand

### Karbantartás

A vibrátort minden használat előtt és után szappannal és vízzel mossa le. Tárolja eredeti csomagolásban vagy vászonzsákban.

### Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

### Vezérlés

- A vibrátor készenléti állapotba helyezéséhez tartsa hosszan lenyomva az alsó bekapcsológombot.
- A bekapcsoláshoz és a rezgésprogramok váltásához nyomja meg röviden a hullámgombot.
- Nyomja meg röviden a kerék feliratú gombot, hogy bekapcsolja a pulzációkat a klitoriszpárnán.
- A vibrátor kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a bekapcsológombot.



### Vibrációs programok

- 7 ritmusú pulzációs módok a kitüremkedésben
- 4 rezgési ritmus és 3 sebesség

### Vízállóság

- Vízálló

### Anyag

- Szilikon

### Szín

- Rózsaszín

#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

## Méretek

- Teljes hossz: 22,5 cm
- Max. átmérő: 3,6 cm