

## Pulzátor Hot Clyde (17 cm)

### Karbantartás

Minden használat előtt és után öblítse le a vibrátort folyó víz alatt. Tárolja az eredeti csomagolásban vagy vászonzacskóban.

### Töltés

- Csatlakoztassa a játékot USB-kábelen keresztül egy powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

### Vezérlés

- A vibrátor be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan a vezérlógombot.
- A gomb rövid megnyomásával válthat a következő vibrációs programra.

### Vibrációs programok

- 10 rezgéscsillapító program

### Vízállóság

- Vízálló

### Anyag

- ABS műanyag
- Szilikon

### Szín

- Violet

### Méretek

- 17,2 x 3,8 x 3,8 cm



#### Eladó:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, Csehország  
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317  
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

#### Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a [hello@sexyelephant.hu](mailto:hello@sexyelephant.hu) email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.