

Szilikon vibrátor PLAYBOY TAP THAT

Karbantartás

A vibrátort használat előtt és után szappannal és vízzel mossa le. Tárolja dobozban vagy vászonzsákban.

Töltés

- Csatlakoztassa a játékot egy mágneses USB-kábelen keresztül a powerbankhoz vagy egy adapteren keresztül egy konnektorhoz.

Vezérlés

- A vezérlőgomb hosszú megnyomásával a vibrátor be- vagy kikapcsolható.
- Rövid megnyomásával megváltoztathatja a rezgésprogramot.



Vibrációs programok

- 9 rezgési és 9 ütési mód

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon

Szín

- Violet

Méretek

- Magasság: 16,5 cm
- Mélység: 6,9 cm
- Szélesség: 4,3 cm
- Betét hossza: 7,6 cm
- Bevezetés átmérője: 3,2 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.