

We-Vibe Nova 2 vibrátor csiklókarral

Karbantartás

Játék előtt és után szappanozza be a vibrátort és mossa le vízzel. Tárolja az eredeti dobozban vagy zacskóban, más erotikus játékoktól elkülönítve.

Töltés

- A játékot USB-kábellel vagy adapteren keresztül csatlakoztathatja a tápegységhez.

Vezérlés

- A vibrátort az ON/OFF gomb hosszú ideig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja be és ki.
- A "plusz" és "mínusz" szimbólumokkal ellátott gombok rövid megnyomásával kiválaszthatja a rezgések intenzitását.
- A nyilak a programok közötti váltáshoz használhatók.
- Azt is kiválaszthatja, hogy a vibráció egyszerre induljon el a vibrátorban és a csikló hegyében, vagy csak egy részen.



Vibrációs programok

- 10 vibrációs program

Vízállóság

- Vízálló

Anyag

- Szilikon

Szín

- Kék vagy rózsaszín

Méretek

- Teljes hossza: 22 cm
- Használható hossz: 11 cm
- Átmérője: 2-3,5 cm

Eladó:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból? Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.