Stinger vibrációs análdugó

Karbantartás

Minden használat után alaposan mossa le a tűt. Mosás előtt húzza ki belőle a rezgőpatront. Kezdetben lehet egy kis gond vele, nagyon erősen tart, de nincs szilárdan rögzítve. Nyomja a lábfejet az ujjaival és a tű hegyét a másik kezéhez a másik tenyerével, amíg a patron ki nem kandikál. Aztán húzza meg erősen, és kiszáll. A gombostű mosása most gyerekjáték lesz.

Mosás után hagyja megszáradni, és tenyere nyomásával csúsztassa vissza a patront. Úgy találtuk, hogy a legjobb, ha kihúzzuk a zseblámpát a patronból, hogy a gomb megnyomásakor ne kapcsoljon be a vibráció Segédeszközök fertőtlenítése a hangolást a végéig megtisztítja.

Töltés

A Stinger anális csatlakozót **egy AAA mikroceruza elem** táplálja, amely a legintenzívebb rezgésmódban körülbelül 1 óra alatt képes meghajtani a tűt. Lemerülés után egyszerűen cserélje ki az akkumulátort egy újra.

Vezérlés

Könnyen irányíthatod. A rezgés bekapcsolásához röviden nyomja meg a patronon lévő gombot. A gomb ismételt megnyomásával válthat a rezgési programok között. Az 5. vibrációs programnál nyomja meg a gombot a rezgés kikapcsolásához.

Személy szerint nagyra értékelnénk, ha a tűt egy hosszú gombnyomással kapcsolnák be és ki. Mert nem kellene az összes rezgő programot végigkattintani a kikapcsoláshoz.

Vibrációs programok

Összesen 5 vibrációs program kényezteti fenekét.

1. Klasszikus, közepes vibrációjú
2. Klasszikus erős vibráció
3. Rövid impulzusok
4. Három egymást követő impulzus növekvő erővel
5. A rezgések erőssége egy szinuszosra emlékeztet, két rövid impulzussal a legmagasabb és legalacsonyabb pontokon

Vízállóság

Sajnos az anális dugó nem vízálló. Ezért azt javasoljuk, hogy először húzza ki a vibrációs patront, hogy ne kerüljön bele víz. Ez sok gondot okozna a patrónuson belül.

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Design és alak

A tű keskeny hegyével kezdődik, ami megkönnyíti a behelyezést. A lenti úton a csap átmérője fokozatosan nő, hogy ne essen ki a fenékből. A széles részt egy rövid vékony szár követi. A csap végén egy horgonyhoz hasonló láb található. Ez megakadályozza, hogy a csap mélyen a seggedbe süllyedjen. Ugyanakkor a csap jól tartja a sarkát.
A láb aljából egy vezérlőgombos vibrációs patron kandikál ki.

Egyrészt szeretjük a tű kompakt kialakítását, másrészt viszont kínosnak tartjuk, hogy a patron megzavarja az ülést és a fekvést.

Anyag

A szilikon kiegészítőket a legjobb minőségűnek tartjuk. Érintésre sima bőrre vagy selyemre hasonlítanak.

Szín

A sötét fekete szín felébreszti benned a vágyat, hogy megkóstold a tiltott gyümölcsöt. Ráadásul a feketét pusztán gyakorlati okokból választják az anális kütyük. Semmi nem látszik rajta.

Méretek

A tű hosszú, de nem túl széles, így akár teljesen kezdők is beilleszthetik kisebb méretben. Alkalmas az anális szex előtti ellazulásra vagy az első lépésként az anális stimuláció világába. Éppen ellenkezőleg, a nagyobb modell a tapasztaltabb egyéneknek tetszeni fog.

Kicsi :

- Teljes hossza: 13 cm
- Használható hossza: 9 cm
- Maximális átmérő: 2,7 cm
- Súly: 72 g

Nagy :

- Teljes hossza: 15 cm
- Használható hossz: 11 cm
- Maximális átmérő: 3 cm
- Súly: 103 g

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.