Vibrátor Master Rabbit

Karbantartás

Az első használat előtt és minden használat után alaposan mossa le a játékot. Öblítse le szappannal és meleg vízzel. Ha neked ez nem elég, akkor is szórhatod fertőtlenítőszerrel az erotikus segédeszközöket, hagyd hatni egy kicsit, majd öblítsd le újra. Száradás után tárolja a többi játék mellett textilzacskóban vagy eredeti dobozban. A játék anyagok egymás közötti reakciójának elkerülése érdekében csak alkoholmentes fertőtlenítőszert használjon a szilikon részekre.

Töltés

2 AA Elemek levet adnak a vibrátorhoz. Az elemeket nem tartalmazza, de szinte minden üzletben megtalálható. Az akkumulátoros készülékeknél azt szeretjük, ha kifogy a lé, csak újakra kell cserélni, és folytatódhatnak a játékok.

Vezérlés

A mesternyúlnak csak egy gombja van. Rövid megnyomásával bekapcsol a vibrátor, és minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, átvált a következő vibrációs programra. Tartsa lenyomva a nyulat hosszabb ideig.

Vibrációs programok

1. Klasszikus rezgések - alacsony intenzitású
2. Klasszikus rezgések - nagyobb intenzitás
3. Klasszikus rezgések - közepes intenzitású
4. Impulzus program - gyorsabb szinusz - fel, le
5. Impulzusprogram - 2 rövidebb impulzus, majd egy hosszabb
6. Impulzus program - rövidebb szabályos impulzusok - nagyon gyors páncél
7. Impulzusprogram – a legrövidebb gyors, szabályos impulzusok 3 és egy másodperces szünet után
8. Impulzusprogram - 6 rövid impulzus egymás után
9. Impulzusprogram - a leghosszabb, rövidebb és két legrövidebb impulzus
10. Impulzusprogram - három gyors rövid impulzus és egy hosszú
11. Pulzus program - gyors, rövid, gyengébb intenzitású pulzusok - szívverés
12. Impulzusprogram - a legrövidebb, gyengébb intenzitású gyors impulzusok

Vízállóság

A Boom Master Rabbit vízálló, de nem vízálló! Fekete tömítőgumi van a fedél alatt az akkumulátor résznél. Nem bánja a víz alatti mosást, de ez nem a fürdőkádban való hosszú játékra való.

Design és alak

A Mester Rabbit gyönyörű mély rózsaszínű, jellegzetes színű és **fallikus alakú** . A csikló nyúlványa **3 kis golyóval**

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

van dúsítva, amelyek minden oldalról körülveszik és nem engedik sehova kiszökni. Alul, amely fehér, talál egy gombot a be-, kikapcsoláshoz és a vibrációs görgetéshez. A vibrátor egy sötétszürke dobozban van elrejtve, amely tónusonként BOOM feliratokkal van borítva. Felülről nyílik, ahol a nagy fehér BOOM logó található. Jól néz ki a doboz. Felülről nyitva nehezebb megfogni a terméket.

Anyag

Amikor megérinti a luxus orvosi szilikon vibrátort, bársonyos puhaságot fog érezni az ujjain. Az ABS műanyag vibrátor műszaki háttere jól tart a kézben.

Szín

A jellegzetes sötét rózsaszín szín provokatívnak, fiatalosnak és merésznek tűnik.

Méretek

A segédeszköz mérete kisebb, mint a hagyományos vibrátoroké. Ami jó lehet néhány nő számára. Különösen a fiatal hölgyek és nők értékelik a vibrátor rövidebb használható hosszát a szülés után.

- Teljes hossza: 17,6 cm
- Használható hossz: 8,5 cm
- Kiemelkedés hossza: 4,5 cm
- Átmérő: 3,1 cm

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.