LELO Mona II szilikon vibrátor

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása nem szabad elhanyagolni. Ezért használat után mossa le a MONU-t szappannal és meleg vízzel. Ezután permetezze be a fertőtlenítőt és hagyja hatni. Végül öblítse le, szárítsa meg és kész.

Töltés

A vibrátor újratölthető, és a töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe töltővel. A töltő könnyen becsúsztatható a vibrátorba (a fehér részen van egy töltőnyílás). A vibrátoron lévő piros LED töltés közben villog. Amikor a LELO fel van töltve, abbahagyja a villogást, de addig világít, amíg le nem veszi a töltőről.

- NE HASZNÁLJA MONU-ját töltés közben.
- NE töltse 24 óránál tovább.
- Csak a LELO által szállított eredeti töltőt használjon.

Ha az akkumulátor lemerült, a LED pirosan világít, jelezve, hogy újra kell tölteni. Ezzel szemben fehéren világít a vezérlőpult használatakor.

Akkumulátor-élettartam-tesztünk során azt találtuk, hogy a LELO MONA II 3 órán keresztül ellenáll a vibrációnak (erős vibráció). Amikor a rezgés kezdett alábbhagyni, a lámpák pirosra váltottak, majd a vibrátor kikapcsolt.

Vezérlés

Nyomja meg a PLUSZ (+) gombot a vibrátor bekapcsolásához. Használja a PLUSZ gombot az intenzitás szintjének szabályozásához. Könnyedén választhat impulzusprogramokat. A fel és le nyilak segítségével görgessen végig az öt vibrációs programon. Mindegyik programhoz bármilyen rezgés intenzitást is kiválaszthat. A rezgés csökkentéséhez nyomja meg a MÍNUSZ (-) gombot. Ha lenyomva tartja ezt a gombot, a vibrátor kikapcsol.

Vibrációs programok

A vibrációs programok a vibrációs segédeszközök legszórakoztatóbb részei. Te is megtapasztalod, hogy milyen stimuláció izgat majd, és melyik pulzusprogram visz a csúcsra.

1. pulzálás hosszabb időközönként (rezgés és szünet váltakozása - a másodperc alatt a program kb. 2x ismétlődik)
2. pulzálás rövidebb időközönként (rezgés és szünet gyorsabb váltakozása - a program másodpercenként kb. 3-4 alkalommal ismétlődik)
3. a rezgés intenzitásának független növelése, amelyet szünet követ (a program másodpercenként egyszer fut)
4. a rezgés független növelése, majd csökkentése, majd szünet követi (a másodikban a program egyszer lefut)
5. eltérő intenzitású szabálytalan rezgés rövid, jelentősen erős impulzussal

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.

Design és alak

A svéd LELO márka elviseli termékeinek minőségét és esztétikáját, ami első pillantásra nyilvánvaló. Az ergonomikusan kialakított vibrátor enyhe hegygörbülettel a G-pont stimulációhoz erőszakmentes és kifinomult.

Anyag

A PC-ABS műanyag és a klinikai szilikon kombinációja biztos megoldás. A műanyag tökéletesen továbbítja a vibrációt a vibrátor teljes hosszában, a szilikon pedig puhaságot és puhaságot kölcsönöz a segédeszköznek.

Szín

A fehér-piros kombináció irritáló, és mágnesként vonzza a figyelmet. Szeretnél beletörődni a libidóba, és elragadják az öröm hullámai.

Méretek

A MONA II vibrátor a közepes méretű vibrátorok közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a félénkebb kezdők eleinte félhetnek, mint például Moňas macek, de a haladóbb hölgyek szívesen találkoznak vele szégyenkezés nélkül.

- Hossza: 19,7 cm
- A piros rész hossza: 11,5 cm
- Felső átmérő: 3 cm
- A középső rész átmérője: 2,2 cm
- Alsó átmérő: 4 cm
- Súly: 110 gramm

Eladó:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, Csehország
Cg: 28642317, Asz: CZ28642317
bejegyezve az Ostrava cégbíróságon C 36400 sz. alatt

Hiányol valamit a használati útmutatóból?
Segítségre van szüksége?

Írjon nekünk a hello@sexyelephant.hu email címre vagy hívjon minket a +36 1 445 0125 telefonszámon.